

Пример применения устройств защиты в административных зданиях при TN системе заземления
 (TN-C-S система при разделении в вспомогательном распределительном устройстве)

