

Пример применения устройств защиты в промышленных зданиях при TN системе заземления
 (TN-C-S система при разделении в главном распределительном устройстве)

